

TARJETAS DE MEMORIA

CompactFlash CompactFlash ULTRA II	StartMedia	Multimedia Card MMC	SD	MemoryStick MemoryStick PRO	XD	Microdrive
32 MB - 4 GB 256 MB - 1 GB	32 MB - 128 MB	32 MB - 128 MB	16 MB - 512 GB	16 MB - 512 MB 256 MB - 1 GB	32 MB - 256 MB	1GB - 5 GB
Adaptador CF a PCMCIA	Adaptador SM a PCMCIA	Adaptador MMC / SD a PCMCIA		Adaptador MS a PCMCIA	Adaptador XD a PCMCIA	Adaptador CF Tipo II a PCMCIA
	Adaptador 4 en 1 a PCMCIA				Adaptador XD a CF	
						Lector CF Tipo I/II USB 2.0
				Lector MS/MS PRO USB		
				Lector CF+SM USB		
		Lector CF+MMC / SD USB			Lector XD USB	
Lector CF+SM USB						
						Lector 6 en 1 USB 2.0
Lector CF+SM FireWire						

¿CUÁNTAS FOTOS CABEN EN MI TARJETA?

Resolución de la cámara Capacidad de la tarjeta	1,3 MP	2,1 MP	3,3 MP	4 MP	5 MP	6 MP
Tarjeta 16 MB	25	15	10	8	6	5
Tarjeta 32 MB	49	30	19	16	13	11
Tarjeta 64 MB	98	61	39	32	26	21
Tarjeta 128 MB	197	122	78	64	51	43
Tarjeta 256 MB	394	244	155	128	102	85
Tarjeta 512 MB	788	488	310	256	205	171
Tarjeta 1000 MB	1575	975	621	512	410	341

* Estos cálculos son representativos de las diferentes marcas (compresión aproximada 1:6).