

Visualizador digital DC162

Guía de inicio rápido



1. Contenido del paquete

DC162 y mando




Guía de inicio rápido



Manual del usuario




Bolsa (grande)



Bolsa (pequeña)



Cable de alimentación




Cable VGA




Cable C-Vídeo




Cable USB



DVI Adapter



Microscope Adapter




2. Vista general del producto




3. Conexión I/O


3.1 Conectar la VGA Out al monitor o al proyector



3.2 Conectar la DVI Out al monitor o al proyector




3.3 Conectar C-Vídeo a TV




【Aviso】 Configuración NTSC : EE.UU., Taiwán, Panamá, Filipinas, Canadá, Chile, Japón, Corea, México
Configuración PAL: El resto de países.
No hay salida VGA una vez encendida la salida C-Vídeo.

3.4 Conectar la VGA in al ordenador





【Aviso】 Debe utilizar el cable adaptador DVI a VGA.

No hay salida VGA una vez encendida la salida C-Vídeo.



3.5 Conectar USB al ordenador

Conecte al puerto USB y luego instale el programa incluido quee.



PC Notebook




【Aviso】 Por favor, consulte las instrucciones de instalación del quee para más información.

No conecte el visualizador digital al PC hasta que el controlador USB haya sido correctamente instalado.

3.6 RS232 al ordenador

Conecte al puerto RS232 y luego ejecute el comando RS232




PC Portátil



3.7 Poner el enchufe en la toma de corriente

AC In




Salida CA




4. Comenzar a usar

4.1 Encender el visualizador digital



4.2 Ajuste automático de la imagen óptima




5. Funciones principales


5.1 Seleccionar fuente de entrada

El origen de entrada predeterminado es "Visualizador digital", pulse 『Source』 para cambiarlo.

Teclado




Mando




5.2 Acercar / alejar

Teclado



Mando




5.3 Enfoque automático


Cuerpo



Mando




5.4 Ajuste del brillo




5.5 Capturar y reproducir imagen

Captura la imagen en vivo o reproduce la imagen capturada.

Teclado




Mando




5.6 Menú OSD

Teclado



Mando



* Para más detalles sobre las funciones del menú OSD, lea el manual del usuario

* La información actualizada se colocará regularmente en el sitio web de Lumens, visite nuestro sitio

Web en <http://www.lumens.com.tw> para las últimas actualizaciones.