

Visualizador Digital DC155

Guía de inicio rápida




1. Contenido del paquete

DC155 & Remoto



Cable de corriente



Cable C-Vídeo



Guía de inicio rápida
& Manual del usuario




Cable VGA



Adaptador RS232




Bolsa Suave
(Grande, Pequeña)



Cable USB



Adaptador DVI
(Opcional)



2. Vista General del Producto

1. Enfoque Automático

2. Lentes

6. Teclado de Energía/
Contról

7. Área de rayos infrarrojos



8. Conmutador DIP



3. Cano curvo

4. Lámpara


5. Puertos E/S

9. Soporte Auxiliar




3. Conexión E/S


3.1 Conectando salida VGA al Monitor o Proyector



3.2 Conectando salida DVI al Monitor o Proyector




3.3 Conectando Vídeo-C a TV




[Aviso] Configuración NTSC: EE.UU, Taiwán, Panamá, Filipinas, Canadá, Chile, Japón, Corea y Méjico.
PAL: Además de los países listados arriba

3.4 Conectando entrada VGA al Ordenador




[Aviso] Debe usar cable DVI al Adaptador VGA (opcional).

No hay ninguna salida VGA una vez encendida la salida de Video-C.



3.5 Conectando USB al Ordenador

Conecte al puerto USB y después instale el programa que se proporciona.
Consulte al manual del usuario de Software.




PC Ordenador Portátil



[Aviso] No conecte el Visualizador Digital al PC hasta haber instalado apropiadamente el Controlador USB.

3.6 RS232 al Ordenador


Conecte al puerto RS232 y después ejecute el comando RS232.



PC Ordenador Portátil



3.7 Enchufe en la toma de energía




Toma AC




4. Empieza a usar

4.1 Activar el Visualizador Digital




4.2 Ajustar automáticamente el límite óptico




5. Funciones Principales

5.1 Seleccionar Fuente de Entrada


La fuente de entrada predeterminada está configurada como “Visualizador Digital”, presione “Source” para cambiar.




5.2 Acercar/Alejar



5.3 Enfoque Automático




5.4 Ajuste de Luminosidad




5.5 Capturar & Reproducir Imagen

Capturar Imagen Directa o Reproducir la imagen capturada



5.6 Menu OSD



* Para obtener más detalles de las funciones del Menú de Control completo (Menu OSD), lea el manual del usuario.